



## AUSPACKEN

Legen Sie die Kartons mit der kleinen Beschriftung nach oben auf den Boden und ritzen das Verschlussklebeband vorsichtig auf. Entnehmen Sie die losen Teile und die seitliche Schaumverpackung mit den Hochtton-Aufsätzen und dem Netzteil. Falls notwendig verschieben Sie bitte den gesamten Lautsprecher mit Schaum-Deckel und Boden im Karton damit Sie die seitliche Innenverpackung gut greifen können. Kippen Sie die Kartons dann so auf, dass die seitlich angebrachten Zeichen nach oben zeigen und die Lautsprecher richtig herum im Karton stehen. So lassen sich die Lautsprecher problemlos aus dem Karton ziehen.

Nehmen Sie die Verpackungsdeckel ab. Auf Stein oder Parkettboden können Sie die untere Hälfte der Verpackung praktisch verwenden um die Lautsprecher an die gewünschte Stelle zu schieben. Sind die Lautsprecher in ungefähre Position heben Sie diese aus der Bodenverpackung heraus. Entnehmen Sie die Hochtton-Aufsätze aus ihrer Verpackung, entfernen Sie den Schutz und setzen Sie diese jeweils vorsichtig auf die Gehäuse auf.

Halten Sie die Aufsätze dazu links und rechts fest und setzen diese leicht schräg mit der hinteren Kante zuerst auf das Gehäuse auf und kippen sie dann langsam nach vorne. Schließen Sie die farbig markierten Gabelschuhe von oben an die WBT Terminals an und drehen diese handfest zu.

Der Standard Abstand der durchsichtigen Hochtton-Aufsätze zur Vorderkante des Tiefmitteltonlautsprechers sollte etwa eine CD-Länge betragen oder etwa 142 mm. Stellen Sie diesen Abstand links und rechts immer gleich her. Vermeiden Sie stark auf die Hochtöner zu drücken oder drücken Sie diese bitte nicht aus den durchsichtigen Aufsätzen heraus. Verwenden Sie normale Lautsprecherkabel mit 4 mm Bananensteckern können Sie die WBT Brücken angeschlossen lassen und stecken die Bananenstecker in die obere Reihe der 4 Eingangsterminals.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren neuen Lautsprechern!**