

W O L F V O N L A N G A

Field-Coil Speakers

Sehr geehrter Musikfreund,

im Namen aller an der Produktion beteiligten Personen danke ich Ihnen für das in uns gesetzte Vertrauen und beglückwünsche Sie zum Erwerb eines **Wolf von Langa** Feldspulenlautsprechers!

Hinweis / Empfehlung

Wir verwenden sehr starke Magnete. Zum Aufbau legen Sie bitte Ihre Uhr und Ihren Schmuck ab und verwenden Sie keine metallischen Werkzeuge. Die von uns eingesetzten Magnete sind unschädlich für Mensch und Tier, jedoch besteht Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Bedienung. Die Hochglanzoberfläche des Lautsprechergehäuses lässt sich am besten mit einem sehr weichen und leicht feuchten (Glasreiniger verdünnt mit dest. Wasser) Mikrofasertuch reinigen.

Bitte vermeiden Sie die Berührung des WVL Kupfer Logos da dies schmutzabweisend ist und feine Fasern gerne an den Kanten hängen bleiben.

Auspacken

Bitte packen Sie alle Bestandteile des Lautsprechersystems aus und positionieren Ihre SON am gewünschten Ort. Vermeiden Sie Orte mit direkter Sonneneinstrahlung. Wenn die Lautsprecher im Wohnraum relativ nahe zusammen stehen sollen, setzen Sie die Hochtonepaneele bitte so auf, dass die Air Motion Transformer weit auseinander stehen und umgekehrt. Aus akustischen Gründen ist der Hochtöner weich gelagert. Drücken Sie niemals mit Kraft auf den Air Motion Transformer oder drücken den Hochtöner gar aus dem Panel heraus.

Setzen Sie die Hochtonepaneele mit der hinteren Kante auf das Gehäuse und kippen diese dann langsam nach vorne. Der Abstand sollte etwa 142 mm (die lange Seite einer CD Hülle) zur vorderen Lautsprecherkante betragen, beide Paneele gleich. Bitte klemmen Sie die farbige passenden Kabel der Air Motion Transformer mit Bedacht unter die oberen WBT Schraubanschlüsse und ziehen Sie diese per Hand fest.

Im unteren Bereich Ihrer SON finden Sie insgesamt vier Klemmen. Verwenden Sie weder Bi-Amping noch Bi-Wiring, schliessen Sie die beiden übereinander angeordneten WBT Klemmen mit je einer Brücke kurz. Bevor ein Lautsprecher unsere Werkstätten verlässt wird er geprüft und gehört. Bitte bedenken Sie aber, dass Ihr Lautsprecher neu ist und nach dem Transport etwa 100 Stunden Einspielzeit benötigt um alle seine Wiedergabeeigenschaften zu erlangen.

Netzgerät und Kabel

Stellen Sie das Netzgerät auf eine gerade Fläche. Falls Sie einen langflorigen Teppich als Untergrund verwenden möchten sorgen Sie dafür, dass das Netzteil genügend belüftet wird und stellen Sie dieses auf zusätzliche Füße. Die Kabellänge zur Feldspulenversorgung hat keinen Einfluss auf die Übertragungsqualität. Schließen Sie die Kabel unter Berücksichtigung der Sicherheitsklammern an.

Bitte achten Sie beim An- und Abschliessen des Netzteils darauf, dass dieses ausgeschaltet bleibt. Vergessen Sie bitte nicht das Netzteil nach dem Anschluss aller Kabel anzuschalten. Ohne Feldstrom gibt der Lautsprecher SON nur den Mittelhochtonbereich wieder. Das Netzteil ist mit zwei von außen erreichbaren Keramik Sicherungen träge abgesichert.

Der SON Feldstrom wird ab Werk justiert. Durch leichte Veränderung lassen sich die Eigenschaften im Tiefmitteltonbereich noch weiter anpassen, schreiben Sie uns hierzu bitte an. Die Feldspulen werden in Serie (elektrisch hintereinander) betrieben. D.h. Ihre SON funktioniert nur dann korrekt, wenn alle Feldstromkabel angeschlossen sind. Falls Sie die Versorgungsstecker jemals abschrauben, achten Sie bitte auf die Farbe und die Position der Innenkabel. Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch oder per Email an Ihren Fachhändler oder an uns.

Vergessen Sie bitte nicht das Netzgerät zum Musikhören einzuschalten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und immer ein tolles Hörerlebnis!